

1. Tryck in den gamla v-fjädersnågen något så den inte är i vägen.

Använd tex. en bred skruvmejsel eller en tumstock.

2. Tag sedan det nya gummibandet, placera knuten intill v-fjädersnågen och pressa in tills metallringen är någon cm från röret (se bilder).











